

LA EXPLOATAREA COMBINELOR SE VOR RESPECTA URMĂTOARELE REGULI SPECIFICE (II):

- Zilnic, înainte de începerea lucrului, se verifică întinderea curelelor de acționare și fixarea șinelor pe tobă.
- Se va urmări ca toba să nu se înfunde, prin reglarea distanței dintre tobă și grătar și turația tobei conform indicațiilor tehnice.
- Periodic vor fi înlăturate înfășurările de paie sau alte materiale de pe axele roților de transmisie și de pe crucile cardanice.
- Înainte de începerea lucrului cu combinele autopropulsate se va debloca frâna de parcare și se va verifica buna funcționare a întregului sistem de frânare pentru a se evita supraîncălzirea discurilor sau tamburilor de frânare și producerea de incendii.
- Combinele autopropulsate vor fi prevăzute cu dispozitive pentru scurgerea la sol a electricității statice produse în timpul funcționării, datorită numărului mare de curele trapezoidale.

• Combinele de recoltat cereale păioase, porumb și furaje vor fi echipate cu stingător pentru a se putea interveni în cazul aprinderii paielor, pănușilor, fânului care vin în contact cu țevile de eșapament.

• Reparațiile de durată și întreținerea mașinilor se vor face numai în afara lanurilor și a ariilor, la cel puțin 20m, pe un loc special ales, delimitat prin arătură cu plugul, curățat de resturi vegetale și dotat cu materiale de stingere în cazul folosirii focului deschis.



Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„General Eremia Grigorescu” Galați
Str. Mihai Bravu, nr. 36,
Telefon 0236.460441, Fax: 0236.460.645
E-mail: relatiipublice@isujgalati.ro



www.facebook.com/isujgalati/

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„General Eremia Grigorescu” AL JUDEȚULUI GALAȚI



INSPECȚIA DE PREVENIRE VĂ ÎNFORMEAZĂ



*Nu-i recoltă pe ogor
dacă focu-i arzător!*

PREGĂTIREA ȘI REGLAREA UTILAJELOR AGRICOLE FOLOSITE LA RECOLTAREA CEREALELOR



**NUMĂR UNIC
PENTRU APELURI
DE URGENȚĂ**

**LA MAȘINILE ECHIPATE CU MOTOR
CU ARDERE INTERNĂ PENTRU A FI ADMISE,
LA LUCRĂRILE DE RECOLTARE
A CEREALELOR, UTILAJELE TREBUIE
SĂ ÎNDEPLINEASCĂ
URMĂTOARELE CONDIȚII:**

- Sistemele de aprindere, de alimentare, de carburatie și de distribuție trebuie să fie corect reglate pentru a evita explozii false însoțite de eliminarea de scântei sau de gaze în stare arzândă.
- Este interzisă alimentarea carburatorului prin turnare de benzină pe la priza de aer sau ca motorul să funcționeze fără filtru de aer.
- Rezervoarele de combustibil și întreaga instalație de alimentare cu combustibil să fie etanșe și fără pierderi.
- Instalația electrică să aibă toate conexiunile bine fixate și izolația corespunzătoare, conductorii și siguranțele să fie dimensionate corespunzător și bine întreținute, acumulatorul să fie bine fixat și fișele montate corect, capul delcoului să fie fără crăpături, iar condensatorul și releul regulator în stare de funcționare corespunzătoare.
- Țevile de eșapament de la tractoare să fie prevăzute cu dispozitive omologate de captare a scânteiilor.
Toba de eșapament să fie curățată de funingine.

• Șoferii care participă la recoltarea cerealelor vor fi instruiți în mod special, pentru a cunoaște pericolele de incendiu, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor precum și mânuirea stingătoarelor de incendiu.

• Motoarele fixe cu aprindere prin scântei sau cu aprindere prin compresie care au țeava de eșapament în partea de jos și lucrează la staționar, vor fi prevăzute cu o țeavă cotită care să introducă gazele într-o groapă cu pământ ud sau într-un vas cu apă.

**LA EXPLOATAREA COMBINELOR
SE VOR RESPECTA URMĂTOARELE
REGULI SPECIFICE (I):**

- Se interzice funcționarea combinei autopropulsate fără baterie de acumulatori sau cu baterie de acumulatori decuplată.
- Dispozitivele de siguranță de la transmisiile cu lanț, curelele trapezoidale sau axele cu cuplaje vor fi reglate, pentru prevenirea încălzirii excesive la patinare, care poate provoca incendii.

• Înainte de începerea lucrului se vor verifica lagărele de lemn de la scuturătorii combinelor și batozelor să nu fie strânse prea tare și să nu frece de pereții combinei. Periodic se va verifica temperatura admisă a lagărelor.

• În timpul funcționării combinelor autopropulsate se interzice scoaterea cheii din contactul electric pentru a nu se produce scurtcircuite în alternator și instalația electrică.



• Este interzis a turna ulei sau motorină peste lagărele care în timpul funcționării scârțâie sau produc zgomote anormale.